

取付説明書

STANDARD GAS SAVER™ KITS ガスセーバーキット



CK ワールドワイド社
製品総合カタログ

部品の不足等が無いかご確認ください。



クリアノズル
または
アルミナノズル

スクリーン付き
タングステン
アダプター

コレットボディ

ウェッジコレット


ヒートシールド

1 お持ちのトーチのヒートシールドとバックキャップを外してください。




※お持ちのトーチによりヒートシールドが取りにくい場合があります。

2 ガスセーバーキットのヒートシールドを取り付けてください。



内側が2段凹んでいる面をトーチ側に取り付けてください。

3 コレットボディにスクリーン付きタングステンアダプターを取り付けてください。



4 3をトーチに取り付けてください。



5 ノズルを取り付けてください。



ノズルはヒートシールドに差し込んでください。Oリングで留まります。

6 ウェッジコレット、タングステン電極、バックキャップの順番で取り付けてください。



取り付け完了。



EXCEED Co., Ltd.

お問い合わせはこちらから

TEL:046-281-5885 MAIL:support@exceeds.co.jp

